



Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy

Účinné čištění venkovních dřevěných teras



Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy nabízí rychlý a účinný způsob, jak hloubkově vyčistit zvětralé a opotřebované dřevěné terasy. Odstraňuje nečistoty, rozpouští špínu ze znečištěného oleje z venkovních dřevěných teras a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové. Lze jej použít třemi způsoby: můžete si pronajmout čisticí stroj Bona Power Scrubber a práci tak provést velmi rychle nebo použít venkovní kartáč s tvrdými štětinami pro menší plochy pro manuální čištění anebo požádejte profesionálního podlaháře, který práci provede za vás.

- Čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrácí jeho původní vzhled
- Účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy
- Připraven pro okamžité použití

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH:	cca 11
Poměr ředění:	manuálně: připraven k okamžitému použití strojově: PowerScrubber: nařed'te 2l čističe a 8l vody v nádrži
Spotřeba:	10 – 20 m ² /litr
Záruční lhůta:	3 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	během skladování a přepravy nesmí teplota klesnout pod +5°C a nesmí překročit +30°C.

3/2026

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Prosím přezkontrolujte www.bona.com/cz, zda máte nejnovější verzi.



Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy

Účinné čištění venkovních dřevěných teras

Bezpečnost: Nebezpečný. Viz etiketa produktu.
Likvidace: Prázdné obaly je třeba vypláchnout a recyklovat jako tvrdý plast.
Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů: CZ: EKO-KOM, osv. EK-F 05020134, SK: ENVIPAK
Balení: 4 litrový kanystr vyrobený min. z 50% recyklovaného plastu

PŘÍPRAVA

Odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zkontrolujte a opravte vyčnívající hřebíky a šrouby. Zakryjte citlivé plochy, např. rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Manuální čištění:

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2. Naneste čisticí přípravek (neředěný) pomocí hadru, válečku nebo štětce na 5–10 m² plochy a nechte ho působit po dobu několika minut.
3. Povrch vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. Zbytky přípravku opláchněte čistou vodou.
4. Případně je možné použít i tlakovou hadici s vodou s rotačním kartáčem. V tomto případě použijte nejnižší možný tlak vody.
5. Ošetřované plochy kousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).
6. Před dalším ošetřením (Bona Decking Oil) nechte povrch důkladně zaschnout.

Strojové čištění s Bona Power Scrubber:

Efektivní a méně pracná metoda použitím čisticího stroje Bona PowerScrubber. Je obzvláště účinný pro čištění drážkovaných terasových prken.

1. Na PowerScrubber nasadte červené (střední) nebo oranžové (tvrdé) kartáče. Šetrnější alternativou pro měkké dřeviny je použití červených kartáčů. Podle potřeby nastavte střední nebo vysoký tlak na stroji. Zabraňte poškození sací lišty na čisticím stroji. Demontujte ji, nebo zajistěte, aby byla během používání vždy zvednutá. Jinak hrozí její trvalé poškození, pokud by se do vysávací jednotky nasály nečistoty.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 8 litrů čisté vody a 2 litry čisticího prostředku Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy.
3. Opláchněte terasu vodou.
4. Spusťte stroj, dávkujte čistič. Vyčistěte část terasy po celé její délce.



Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy

Účinné čištění venkovních dřevěných teras

5. Ihned spláchněte nečistoty vodou, než stačí zaschnout na terase.
6. Pokud je již dřevo suché, opláchněte jej vodou a dále pokračujte.

Vysavač by neměl být používán při čištění venkovních dřevěných teras (nebezpečí poškození vnitřní turbíny), proto se ujistěte, zda je vypnutý.

Po použití stroj důkladně vyčistěte a nechte jej běžet po dobu jedné minuty s čistou vodou v nádrži. Nechte podlahu alespoň přes noc zaschnout, než ji ošetříte v dalším kroku olejem Bona Decking Oil. Nejlepších výsledků dosáhnete vybroušením povrchu podlahy zrnitostí brusiva P120. Poté podlahu ošetřete olejem.

Opatření

- Nikdy nevystavujte stroj dešti.
- Stroj vždy připojujte k uzemněné zásuvce.
- Nepoužívejte několik prodlužovacích kabelů, nebo zajistěte, aby byly všechny konektory vodotěsné.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz.